

## Как определить ошибки по зуммеру. гбо ловато

Послан evg580 - 06.05.2018 17:07

---

на днях запищал зуммер, как-будто кончился газ, хотя баллон полный. переключил бензин-газ заработало на какое-то время, проехал км 30. потом началось - другое зуммер пищит с интервалом примерно 1с, индикатор бензина горит, а газа моргает в такт с пищалкой. В чём проблема?

=====